

ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD PRO NASTAVENÍ STARTOVACÍCH HODIN:

Základní pravidlo: kdo zaváhá, nenastaví

- hodiny vpravo dole zapneme – na displeji svítí **STORE** – stiskneme **ZELÉNÉ TLAČÍTKO**
- na displeji svítí **NO** – stiskneme **ČERNÉ TLAČÍTKO**
- na displeji svítí **SCAN GPS** – čekáme, dokud nenaskočí na displeji čas - nastavíme, kdy chceme hodiny spustit: **ZELÉNÉ TLAČÍTKO** – nastavujeme číslo, **ČERNÉ TLAČÍTKO** – potvrzujeme a přecházíme na další číslo
- po nastavení času – bliká **SCN** – v čas, kdy chceme hodiny spustit, stiskneme **ZELÉNÉ TLAČÍTKO**
- na displeji bliká **PROGRAM 4** – potvrdíme **ČERNÝM TLAČÍTKEM**
- podržíme **ČERNÉ TLAČÍTKO** – na displeji svítí **CD 1** – **ZELÉNÝM TLAČÍTKEM** nastavíme **CD 5** – **ČERNÝM TLAČÍTKEM** potvrdíme

NASTAVENÍ JASU:

- držíme **ČERNÉ TLAČÍTKO**, dokud neskočí na displeji **brIGHt**
- **ZELÉNÝM TLAČÍTKEM** nastavíme intenzitu (stačí **jas na 1**) – **ČERNÝM TLAČÍTKEM** potvrdíme

VYPNUTÍ DISPLEJE MEZI KOLY:

- držíme **ČERNÉ TLAČÍTKO**, dokud neskočí na displeji **brIGHt**
- **ZELÉNÝM TLAČÍTKEM** nastavíme **OFF** – **ČERNÝM TLAČÍTKEM** potvrdíme
- znovuzapnutí provedeme **ČERNÝM TLAČÍTKEM**